

TURVAOHJEET

Ajoneuvojen kuormaus ja purku



Pysäköi ajoneuvo kuormaushenkilöstön ohjeiden mukaan.

Kytke auton/yhdistelmän käsijarru aina päälle (ks. kääntöpuoli).

Älä jätä ajoneuvoa ilman valvontaa.



PUNAISET VYÖHYKKEET

- Pääsy punaiselle vyöhykkeelle on kielletty kuormauksen ja purkamisen aikana.
- Kuormauksen ja purkamisen aikana punaisella vyöhykkeellä liikkuu nostureita ja trukkeja.



KELTAISET VYÖHYKKEET

- Kysy ensin kuormaushenkilöstöltä lupa, jos sinun on mentävä keltaiselle vyöhykkeelle.
- Mene keltaiselle vyöhykkeelle vain, jos siellä ei liiku nostureita eikä trukkeja.
- Varmista, että olet näköyhteydessä nosturin tai trukin kuljettajan kanssa.



VIHREÄT VYÖHYKKEET

- Kuormauksen ja purkamisen aikana sinun on oltava vihreällä (turvallisella) vyöhykkeellä.
- Vihreällä vyöhykkeellä näet ja näyt hyvin.



Dieselmoottorien päästöt

Vain ajoneuvot, jotka täyttävät Euro 4- tai Euro 5 -päästövaatimukset eli joissa on hiukkassuodatin, saavat ajaa halliin. Tuulilasissa on oltava tarra "Roetarm" (vähäpäästöinen) tai "Ontheffing" (poikkeuslupa).



Pakolliset henkilökohtaiset suojaimet

Tehdashalliin tai verstaalle mentäessä on käytettävä asianmukaista vaateetusta ja henkilökohtaisia suojaimia. Pakolliset suojaimet on ilmoitettu kunkin rakennuksen sisäänkäynnin luona.

TURVAOHJEET

Ajoneuvojen pysäköiminen



KÄYTÄ AINA KÄSI- JA PYSÄKÖINTIJARRUA

- Kytke auton/yhdistelmän käsijarru AINA päälle.
- Sammuta moottori, jos sitä ei tarvita kuormauksen tai purkamisen aikana.
- Älä jätä ajoneuvoa ilman valvontaa. Ota avain pois virtalukosta.
- Kytke myös irrotetun puoli- tai täysperävaunun käsijarru.



EI PYSÄKÖINTI-JARRUA?

Tue kiinteän akselin pyörät asianmukaisilla kiiloilla.



Pysäköi ajoneuvo kuormaushenkilöstön ohjeiden mukaan.

Käytä pakollisia, määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojaimia (ks. kääntöpuoli).

