

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Carico e scarico dei camion




Parcheggi il Suo mezzo seguendo le indicazioni del personale addetto al carico

Inserisca sempre il freno a mano quando parcheggia il camion / il veicolo combinato (vedi il retro)



Non lasci mai il Suo camion incustodito



Emissioni del motore Diesel (EMD)

Per poter entrare in un capannone il camion deve soddisfare la norma Euro 4, la norma Euro 5 o essere provvisto di un filtro antifuliggine. Il camion deve essere dotato di un adesivo con "Bassa emissione di fuliggine", oppure un adesivo con "Esonero", apposto sul parabrezza anteriore.



Dispositivi di protezione individuale obbligatori

Prima di entrare in un capannone industriale o in un'officina deve avere indossato i corretti dispositivi di protezione individuale (DPI). All'ingresso di ogni edificio è indicato quali dispositivi sono obbligatori.



ZONE ROSSE

- È vietato entrare nella zona rossa durante le operazioni di carico e scarico
- Gru e carrelli elevatori sono attivi nella zona rossa durante le operazioni di carico e scarico



ZONE GIALLE

- Se deve trovarsi nella zona gialla consulti prima il personale addetto alle operazioni di carico
- Entri nella zona gialla soltanto se le gru o i carrelli elevatori non stanno muovendosi
- Si accerti che l'operatore della gru o del carrello elevatore La veda



ZONE VERDI

- Durante le operazioni di carico e scarico deve trovarsi nella zona verde (sicura)
- Nella zona verde, come conducente, ha piena visibilità e anche gli altri La vedono

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Parcheggio dei camion



INSERISCA SEMPRE IL FRENO A MANO E DI STAZIONAMENTO

- Inserisca SEMPRE il freno a mano quando parcheggia il camion / il veicolo combinato
- Spenga il motore se non è necessario per le operazioni di carico o scarico
- Non lasci il camion incustodito; tolga la chiave di accensione dal cruscotto
- Inserisca il freno a mano anche del semirimorchio o rimorchio sganciato



NON HA FRENO DI STAZIONAMENTO?

Utilizzi dei cunei di stazionamento adatti contro le ruote dell'assale rigido.



Parcheggi il Suo mezzo seguendo le indicazioni del personale addetto al carico

Indossi i dispositivi di protezione individuale obbligatori e adeguati (vedi il retro)

